CE シリーズセットアップガイド



Ver.1.0

CE シリーズ セットアップガイド もくじ

CE デバイスの接続設定	3
CE デバイスに接続する	3
初期値	3
CE デバイスを設定する	4
IP アドレスを設定する	4
【DHCP に設定する場合】	4
【固定 IP に設定する】	4
IR ファイルを登録する	5
CE デバイスの詳細設定	6
Device メニュー	6
CE-REL8	7
Relay 0-3 Config	7
Relay 4-7 Config	7
СЕ-СОМ2	8
Serial Data	8
Serial Config	8
Serial Setting	8
CE-IRS4 1	0
IR/Serial Mode	0
IR Files	0
IR Code 1	0
IR Setting1	0
Data Send (DATA Mode 時のみ)1	1
Data Setting(DATA Mode時のみ)1	1
CE-I04 1	2
IO Configuration1	2
IO Input (INPUT Mode 時のみ)1	2
Digital Setting (INPUT Mode 時のみ)1	2
Analog Setting (INPUT Mode 時のみ)1	2
IO Output(OUTPUT Mode 時のみ)1	3
Security メニュー1	4
Certificates1	4
Security Setting1	4
Administrator メニュー1	5
User & Password1	5
Firmwareメニュー1	6
Firmware Version	6

Firmware Upgrade	
NetLinx システムで使用する	
Duet Moduleを使用する	
モジュールファイルのダウンロード	
モジュールとモジュール用のデバイスを定義する	
モジュールに CE デバイスを登録する	
プログラムからモジュールを操作する	19
プログラム例	20
NetLinx 以外で使用する	
HControl プロトコルを使用する	
CE デバイスへ接続する	
メッセージフォーマット	
コマンドの実行	
パラメータの設定	
パラメータの取得	22
更新の取得	22
受信データ取得	22
コントロールコマンドリスト	23
CE-REL8	23
СЕ-СОМ2	23
CE-IRS4	
CE-I04	25

CE デバイスの接続設定

CE デバイスに接続する

CE シリーズのデバイスへ Web ブラウザから IP アドレスを指定して接続します。

1 工場出荷時設定は IP アドレスが【DHCP】に設定されています。

System Configuration

CE-IRS4-AB10D7 | CE-IRS4-AB10D7 | 192.168.52.203 | 15500138632

Login			
Username			
Password			
			D Login



接続後、ユーザー名・パスワードを入力してログインします。

初回接続時はユーザー名・パスワードの設定を行う必要があります。

初期値

IP アドレス:	DHCP
Username:	admin
Password:	password

CE デバイスを設定する

上部メニューより項目を選択し設定します。

CE-IRS4-AB10D7		····				
AMX	Network	Device	Security	Administrator	Firmware	
General						Pv4 Address
MAC Addr 00:60:9F	ess: :AB:10:D7					DHCP Specific IP Address
IP Hostna	me:					IP Address:
CE-IRS4-	AB10D7					Subnet Mask:
						255.255.0.0
						Gateway:

IP アドレスを設定する

上部メニューの【Network】を選択し、【IPv4 Address】で設定します。

E-IRS4-AB10D7 CE-IRS4-AB10D7 192.168.52.203 15500138632	C+ Log
ATT Network evice Security Administrator Firr	mware
General MAC Address: 00:60:9F:AB:10:D7 IP Hostname: CE-IRS4-AB10D7	IPv4 Address DHCP Specific IP Address IP Address: 192.168.52.203 Subnet Mask: 255.255.0.0 Gateway: 192.168.0.1 Preferred DNS: 0.0.0 Alternate DNS: 0.0.0 0.0.0

© 2022 HARMAN International. All Rights Reserved.

【DHCP に設定する場合】

DHCP を選択し、Accept をクリックします。

【固定 IP に設定する】

Specific IP Address を選択し、各種項目の入力後に Accept をクリックします。

● ネットワーク設定変更後は Web ブラウザを閉じて再度接続してください。

IR ファイルを登録する

CE-IRS4から赤外線データを送信するには、事前に各ポートにIRファイルを登録する必要があります。 上部メニューの【Device】を選択し、【IR Files】でIRファイルの転送、【IR Code】で登録を行います。

		IN FILES
IR/S-1 IR/S-2 IR/S-3	3 IR/S-4	IRL File Upload
		Please choose an irl file. Browse ④ Upload
IR/Serial-1 Mode	IR	
		RemoConcent.irl v Obwnlo
IR Code		IR Setting
IR Code		IR Setting Fault Detection
IR Code IR File Load RemoConcent.irl	✓ Load	IR Setting Fault Detection
IR Code IR File Load RemoConcent.irl	▼ Load	IR Setting Fault Detection IR Carrier
IR Code IR File Load RemoConcent.irl	 Load Send 	IR Setting Fault Detection IR Carrier Off Time (max. 3000ms)
IR Code IR File Load RemoConcent.irl 1: ON	✓ Load✓ Send	IR Setting Fault Detection IR Carrier Off Time (max. 3000ms) 500
IR Code IR File Load RemoConcent.irl 1: ON IR Continuous	✓ Load✓ Send	IR Setting Fault Detection IR Carrier Off Time (max. 3000ms) 500 On Time (max. 3000ms)

Browse をクリックするとファイル選択ダイアログが表示されます。 パソコン内に保存されている IRL ファイルを選択します。 Upload をクリックすると CE-IRS4 に IRL ファイルが転送されます。

IR File Load のプルダウンメニューから登録したい IRL ファイルを選択します。 Load をクリックすると IRL ファイルが登録されます。

CE デバイスの詳細設定

Device ×ニュー

【Device】メニューでは、CE デバイスの動作に関わる設定や動作確認が行えます。 【Device】の設定項目は機種ごとに異なります。

CE-COM2-AB1051 | CE-COM2-AB1051 | 192.168.52.202 | 15500138501

A	MX.	Network	Device	Security	Administrator	Firmware	
	Serial Data						
	COM-1	COM-2					

CE-REL8

Relay 0~3 Config		Relay 4~7 Config	
Relay-0 Enable	OFF	Relay-4 Enable	OFF
Relay-1 Enable	OFF	Relay-5 Enable	OFF
Relay-2 Enable	OFF	Relay-6 Enable	OFF
Relay-3 Enable	OFF	Relay-7 Enable	OFF

Relay 0-3 Config

Relay 4-7 Config

各チャンネルの現在の状態が表示されます。

チェックを切り替えることで ON / OFF が変更されます。

CE-COM2

Serial Data				
COM-1 COM-2				
Text Input (Hex examp	ie:ˈx0a)	Clear Send	Received Data (String) Received Data (Hex)	
				Cear Receive
Serial Config			Serial Setting	
Baud Rate	9600	~	Enable Receive	ON
Data Bits	8	~	Flow Control	OFF
Stop Bits	1	v		
Parity	NONE	~		
Mode	232	~		
		Config		

Serial Data

左のテキストボックスに送信したいデータを入力し、Send をクリックすると送信されます。

CR や LF などの特殊文字や数値で直接入力する場合は、16 進数値 2 桁の前に「\x」(半角バックスラ ッシュ+半角小文字エックス)を付けて入力します。

Send をクリックすると送信します。 Receive をクリックすると直近で受信したデータを表示します。

() バックスラッシュは環境によっては「¥」で入力します。

16 進数の A~F は大文字・小文字どちらでも入力できます。

例:PWRON<CR>

 \downarrow

PWRON\x0d

Serial Config

各ポートのボーレートの設定を行います。 各項目を入力し Config をクリックします。

Serial Setting

各ポートの動作モードの設定を行います。

Enable Receive	ON	データ受信を有効にします
	OFF	データ受信を無効にします
Flow Control	ON	フローコントロールを有効にします
	OFF	フローコントロールを無効にします

① Enable Receive が OFF に設定されている場合は相手から送られたデータを使用出来ません。

受信データを使用する場合は ON に設定してください。

CE-IRS4

IB/S-1 IB/S-2 IB/S-3 IB/S-4	IRL File Upload
	Please choose an irl file. Browse • Upload
IR/Serial-1 Mode	V IRL File List
	RemoConcent.irl
R Code	IR Setting
R File Load	Fault Detection O
RemoConcent.irl v Load	
R Pulse	
R Pulse	Off Time (max. 3000ms)
1: ON Send	Off Time (max. 3000ms) 500
R Pulse 1: ON Send R Continuous	Off Time (max. 3000ms) 500 © On Time (max. 3000ms)

IR/Serial Mode

各ポートの動作モードを設定します。

IR	CC-NIRC を使用して IR 送信する
SERIAL	被制御機器に直接配線を接続する
DATA	1-way RS232(送信のみ)として使用する

IR Files

IRL ファイルの転送と転送済み IRL ファイルのダウンロードが行えます。

IR Code

IRL ファイルの登録と送信テストが行えます。

IR Setting

Fault Detect	ON	CC-NIRC が接続されていない場合に FAULT 情報を生成します
	OFF	CC-NIRC が接続されていない場合に FAULT 情報を生成しません
IR Carrier	ON	CC-NIRC を使用する場合はこちらを選択します
	OFF	有線接続時に Carrier を無効にする場合はこちらを選択します
Off Time		Keypad Macro 送信時のインターバル時間を設定します
On Time		Keypad Macro 送信時の個々の送信時間を設定します

Data Send (DATA Mode 時のみ)

テキストボックスに送信したいデータを入力し、Send をクリックすると送信されます。 CR や LF などの特殊文字や数値で直接入力する場合は、16 進数値 2 桁の前に「\x」(半角バックスラ ッシュ+半角小文字エックス)を付けて入力します。

 バックスラッシュは環境によっては「¥」で入力します。

 16 進数の A~F は大文字・小文字どちらでも入力できます。

例:PWRON<CR>

 \downarrow

PWRON\x0d

Data Setting(DATA Mode 時のみ)

各ポートのボーレートの設定を行います。 各項目を入力し Config をクリックします。

CE-I04

IO Configuration		IO Input	
IO-1 IO-2 IO-3 IO-4		Input Mode	DIGITAL
IO-1 Mode	INPUT 🗸	Pull Up Enable	 c
Digital Setting			
Input State (High/Low)			
Low			
75	0		
High Threshold (0.0~10.0 Volts)			
High Threshold (0.0~10.0 Volts) 2.7	٢		
High Threshold (0.0~10.0 Volts) 2.7 Low Threshold (0.0~10.0 Volts)			

IO Configuration

各ポートの動作モードを設定します。

INPUT	入力として使用します
OUTPUT	出力として使用します

IO Input (INPUT Mode 時のみ)

Input Mode	DIGITAL	デジタル入力モードに設定します
	ANALOG	アナログ入力モードに設定します
	BOTH	デジタル・アナログ入力の両方を使用出来るモードに設定します。
Pull Up Enable	ON	プルアップを有効にします
	OFF	プルアップを無効にします

Digital Setting (INPUT Mode 時のみ)

Input State	現在の状態が High または Low で表示されます
Debounce Time	入力状態取得のポーリング間隔を設定します
High Threshold	High と認識する閾値を設定します
Low Threshold	Lowと認識する閾値を設定します

Analog Setting (INPUT Mode 時のみ)

Input Voltage	現在入力されている電圧値が表示されます
Trigger Delta	電圧が変化したと検知する最低変化量を設定します。
	設定値以上の変化があった場合に電圧変化検知と見なします。

IO Output (OUTPUT Mode 時のみ)

Low	出力を Low (OV)に設定します
High	出力を High(約 5V)に設定します

OUTPUT で使用する場合は【1.5V 以下/3.5V 以上」で【Low/High】とすることを推奨します。

Security ×ニュー

【Security】メニューではセキュア通信の設定を行います。

A. Network Device	Security	Administrator	Finnware	
Certificates			Security Setting	
Server Certificate			H-Control Secure Connection	OFF
Please choose server cert file.	Browse	• Upload		
				Cancel <
Server Key				

Certificates

Server Certificate / Server key の Browse をクリックして PEM ファイルを選択し、Upload で転送 します。

1 工場出荷時に自己署名証明書がインストールされています。

Security Setting

H-Control Secure Connection を ON にすると TLS ベースの通信に設定されます。

Administrator ×ニュー

【Administrator】メニューではログインユーザー名とパスワードの変更を行います。

Network	Device	Security	Administrator	Firmware			
							C Reboot
User & P	assword						
Old Userr	name:						
admin Old Passv	word:						
New User	name:						
New Pass >= 8 charact	word: ters, including	at least 1 Upper	case Letter, 1 Lowerca	se Letter, 1 Number and 1 Spe	cial Character !@#\$%	^&*()	
Confirm P	assword:						

User & Password

Old Username	現在設定されているユーザー名が表示されます
Old Password	現在設定されているパスワードを入力します
New Username	新しいユーザー名を入力します
New Password	新しいパスワードを入力します
Confirm Password	新しいパスワードの確認用に同じものを入力します

① パスワード二使用可能な文字は半角英数字と記号のみで、以下の条件をすべて満たす必要があります。

- 8 文字以上
- 1文字以上のアルファベット大文字
- 1文字以上のアルファベット小文字
- 1文字以上の記号 !@#\$%^&*() のいずれか

Firmware メニュー

【Firmware】メニューでは CE デバイスのファームウェア更新が行えます。

AMX	Network	Device	Security	Administrator	Firmware			
	Firmware	•						
	Firmware	Version:						
	1.1.3.0							
	Firmware	Upgrade						
	Please	select a fir	mware packa	age (< 2Mbytes)		Browse	🛕 Update	

Firmware Version

CE デバイスにインストールされているファームウェアが表示されます。

Firmware Upgrade

Browse をクリックしてファームウェアファイルを選択し、Update で更新します。

ファームウェアファイルは AMX.com よりダウンロードできます。
 ファームウェア更新中は CE デバイスの電源を切らないでください。

NetLinx システムで使用する

Duet Module を使用する

モジュールファイルのダウンロード

CE シリーズを NetLinx システムで使用する場合は、純正の Duet Module を使用すると便利です。

CE シリーズ用のモジュールは下記よりダウンロード可能です。 https://www.amx.com/en/site_elements/duet-control-module-ce-series

ダウンロードが完了したらファイルを解凍し、モジュールファイル(xxxx.jar)を自身のプログラム(.axs) と同じディレクトリにコピーします。

名前 ^	更新日
AMX_CE_Control_Comm_dr1_0_0.jar	2023/0
AX CE_Mod_Test.axs	2023/0

.jar ファイルのファイル名はバージョンによって変わる場合があります。

モジュールとモジュール用のデバイスを定義する

モジュールを使用するには、モジュールの定義とモジュールとメインプログラムとの橋渡し用のデバイ スの定義が必要です。

デバイスの定義は Virtual Device と Duet Virtual Device の 2 種類を定義します。

dvCE_COM_1 dvCE_COM_2	= 33001:1:0 = 33001:2:0	Virtual Device
vdvCOMM_COM	= 41001:1:0	Duet Virtual Device

DEFINE_MODULE 'AMX_CE_Control_Comm_dr1_0_0' commCOM(vdvCOMM_COM, dvCE_COM_1)

Virtual Device は実際に CE デバイスにコントロールする際に使用するデバイスです。 デバイス番号は 32768~36863 を使用し、制御ポートごとにデバイスを作成します。

モデル	ポート番号
CE-REL4	1
CE-COM2	1-2
CE-IRS4	1-4
CE-I04	1

Duet Virtual Device はメインプログラムとモジュールの橋渡しを行うデバイスです。 CE デバイス1台につき1つ定義します。 デバイス番号は41001以上の番号を使用します。

モジュールの定義は DEFINE_STRAT の後に行います。

引数は Duet Virtual Device、 Virtual Device の順で指定し Virtual Device は Port1 のデバイスを使用します。

モジュールに CE デバイスを登録する

モジュールに CE デバイスを登録するために、デバイス定義が完了したプログラムをコンパイルし、NX コントローラに転送後に再起動します。

NX コントローラに Web ブラウザでアクセスしてモジュールに CE デバイスを登録します。



モジュールに指定したデバイス番号のボタンをクリックしてモジュールの設定を行います。

AMX CE Device: 41001:1:0

AMX_CE_Control_Comm_dr1_0_0 Version: 1.0.0 Compiled: 07/26/23 22:48

Configuration Logging	
Module Properties	
Virtual Device Address (DPS):	41001:1:0
Device Interface Address (DPS):	33001:1:0
CE Device Type:	Unknown
IP Address:	192.168.52.203
	Apply Restore Defaults
	The settings applied here have priority over the default properties set in NetLinx code.

CE Device Type が Unknown と表示されている場合は、モジュールに CE デバイスが登録されていません。

IP Address に対応させる CE デバイスの IP アドレスを入力します。 Apply をクリックするとモジュールに CE デバイスが登録されます。

AMX CE Device: 41001:1:0

AMX_CE_Control_Comm_dr1_0_0 Version: 1.0.0 Compiled: 07/26/23 22:48						
Configuration	Logging					
Module Properties						
Virtual Devi	ce Address (DPS):	41001:1:0				
Device Interfa	ce Address (DPS):	33001:1:0				
	CE Device Type:	CE-COM2				
	IP Address:	192.168.52.202				
					Restore Defaults	
		The settings applied here ha	ave priority over the default prop	perties set in NetLinx code.		

CE デバイスの登録が完了すると、CE Device Type にモデル名が表示されます。 これでモジュールから CE デバイスの制御が行えるようになります。

プログラムからモジュールを操作する

モジュールから CE デバイスを操作するには、Virtual Device 側のデバイスを使用します。 通常のデバイス制御と同じようにプログラムを作成できます。

	チャンネル制御	レベル制御	バッファ制御
制御	ON/OFF/PULSE など(*)	SEND_LEVEL	SEND_STRING
対応 EVENT	CHANNEL_EVENT(**)	LEVEL_EVENT	DATA_EVENT

(*1)T0 / MIN_T0 は非対応です。

(*2)BUTTON_EVENT は非対応です。

PUSH/RELEASE を取得する場合は CHANNEL_EVENT を使用してください。

プログラム例

```
[CE-COM2]
```

```
送信
```

SEND_STRING dvCE_COM2_1, "' PWR:ON', \$OD"

```
受信
```

```
DATA_EVENT [dvCE_COM2_1]
{
    STRING:
    {
        IF (FIND_STRING(DATA.TEXT, "' PWR:ON', $OD", 1)) bPower = TRUE
    }
}
```

```
【CE-REL4】
【CE-IRS4】
```

```
ON[dvCE_REL, 1]
PULSE[dvCE_IRS4_1, 2]
```

[CE-104]

NetLinx 以外で使用する

HControl プロトコルを使用する

NetLinx 以外のシステムで CE デバイスをコントロールする場合は、テキストベースの専用プロトコル である HControl プロトコルを使用します。

(1) HControl は Harman 社の各種製品の共通制御用プロトコルです。

CE デバイスへ接続する

CE デバイスへの接続は TCP ポート 4197 へ接続します。

メッセージフォーマット

送受信のメッセージフォーマットは JSON 方式で、終端は LF(ラインフィード)を使用します。

例; exec {…JSON formatted target…}\$0a LF は使用するシステムに合わせて置き換えてください(0x0a、\n、\$0a など)

コマンドの実行

コマンドを使用した命令の実行は exec を使用します。

例:シリアルポートから Hello を出力する(データは BASE64 フォーマットで指定) exec {"path":"/serial/1", "command":"send","arguments":{"data":"SGVsbG8="}}\$0a

path	命令を送るターゲットを指定します
command	コマンド名を指定します
arguments	コマンドに応じたパラメータを入力します

パラメータの設定

パラメータを設定するには set を使用します。

例:リレーのチャンネル1をオフにする

set {"path":"relay/1/state", "value":false}\$0a

path	パラメータを設定するターゲットを指定します
value	設定値を入力します

パラメータの取得 パラメータを取得するには get を使用します。 get を送信すると @get でパラメータが返されます。

例:リレーのチャンネル1の状態を取得する get {"path":"relay/1/state"}\$0a

応答例:リレーのチャンネル1が ON @get {"path":"relay/1/state","value":true}\$0a

更新の取得

パラメータの更新を取得するには subscribe を使用します。 subscribe で更新取得を登録したパラメータが変動すると publish が返されます。 また、subscribe 送信時に現在の状態が @subscribe で返されます。

例:リレーのチャンネル1の更新を取得 subscribe {"path":"relay/1/state"}\$0a

応答例:リレーのチャンネル1が ON @subscribe {"path":"relay/1/state","value":true}\$0a publish {"path":"/relay/1/state","format":"variant","value":true}\$0a

🚺 CE デバイスとセッション切断を行った場合は、接続後に subscribe を再度行ってください。

受信データ取得
 CE-COM2 でデータの受信を取得するには subscribeevent を使用します。
 データを受信するには Enable Receive が有効になっている必要があります。
 CE-COM2 がデータを受信すると subscribeevent が返されます。

例:ポート1の受信データを取得 subscribeevent {"path":"/serial/1/receive"}\$0A

応答例:ポート1で Hello を受信(データは BASE64 フォーマット) event {"path":"/serial/1/receive", "arguments": {"data":"SGVsbG8="}}\$0A

Enable Receive の設定は Web ページから行うか、コマンドで設定してください。
 CE-COM2 とセッション切断を行った場合は、接続後に subscribeevent を再度行ってください。

コントロールコマンドリスト

CE-REL8

パラメータ

パス	対応	データタイプ	説明
/relay/#/state	取得・設定	真偽値	リレーの ON/OFF

例:チャンネル3をONに設定

set {"path":"relay/3/state", "value":true}\$0a

CE-COM2

コマンド

パス	Command	Arguments	説明
/serial/#	send	data	データ送信(BASE64 フォーマット)
/serial/#	setFlowControl	mode	NONE または HARDWARE
/serial/#	setCommParams	baudRate	1200, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
		dataBits	7 または 8
		stopBits	1 または 2
		parity	NONE, EVEN, ODD
		mode	232, 422, 485
/serial/#	enableReceive	-	データ受信を有効にする
/serial/#	disableReceive	-	データ受信を無効にする
/serial/#	flushReceibeBuffer	_	受信データをクリアする

```
例:ポート1のボーレート設定
```

exec {

}

パラメータ

パス	対応	データタイプ	説明
/serial/#/baudRate	取得のみ	列挙型	1200, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
/serial/#/dataBits	取得のみ	整数值	7 または 8
/serial/#/mode	取得のみ	列挙型	232, 422, 485
/serial/#/parity	取得のみ	列挙型	NONE, EVEN, ODD
/serial/#/stopBits	取得のみ	整数值	1 または 2

CE-IRS4

コマンド

パス	Command	Arguments	説明
/ir/#	bufferdSendIr	code	番号を指定してキューに追加
/ir/#	bufferdSendNamedIr	code	名前を指定してキューに追加
/ir/#	clearAndSendIr	code	キューを削除して新しく番号を指定してキ
			ューに追加
/ir/#	clearAndSendNamedIr	code	キューを削除して新しく名前を指定してキ
			ューに追加
/ir/#	keypadMacro	code	キーパッドマクロ送信
/ir/#	keypadMode	mode	キーパッドモードの設定
/ir/#	loadIrFile	file	新しい IRL ファイルのロード
/ir/#	offIr	-	送信を停止
/ir/#	onIr	code	番号を指定して送信
/ir/#	onNamedIr	code	名前を指定して送信
/ir/#	setOffTime	millis	キュー送信のインターバル時間
/ir/#	setOnTime	millis	キュー送信の出力時間
/ir/#	enableFaultDetection	-	ケーブル未接続の検知を有効に設定
/ir/#	disableFaultDetection	-	ケーブル未接続の検知を無効に設定
/ir/#	setCommParms	baudRate	1200, 4800, 9600, 19200
		dataBits	7 または 8
		stopBits	1 または 2
		parity	NONE, EVEN, ODD
/ir/#	send	data	データを送信(BAS64 フォーマット)

例:ポート3からコード1のパルス送信をキューに追加

exec {"path":"/ir/3", "command":"bufferedSendIr", "arguments": {"code":1}}\$0a

例:ポート1から IR コード名「PLAY」を送信

exec {"path":"/ir/1", "command":"onNamedIr", "arguments": {"code":"PLAY"}}\$0a

パラメータ

パス	対応	データタイプ	説明
/ir/#/carrier	取得・設定	真偽値	キャリアー有効 / 無効
/ir/#/mode	取得・設定	列挙型	IR, SERIAL, DATA
/ir/#/baudRate	取得のみ	列挙型	1200, 4800, 9600, 19200
/ir/#/dataBits	取得のみ	整数值	7 または 8
/ir/#/parity	取得のみ	列挙型	NONE, EVEN, ODD
/ir/#/stopBits	取得のみ	整数值	1 または 2

例:ポート3のモードをDATA(1-way 232)に設定

set {"path":"ir/3/mode", "value":"DATA"}\$0a

CE-104

パラメータ

パス	対応	データタイプ	説明
/io/#/debounceTimeMilliseconds	取得・設定	整数值	5~250
/io/#/mode	取得・設定	列挙型	INPUT または OUTPUT
/io/#/output	取得・設定	真偽値	出力の ON / OFF
/io/#/debounceMinDelta	取得・設定	浮動小数点数值	0.1~4.9
/io/#/inputMode	取得・設定	列挙型	DIGITAL, ANALOG, BOTH
/io/#/digitalInputLowMax	取得・設定	浮動小数点数值	0.0~9.9
/io/#/digitalInput2KPullup	取得・設定	真偽値	プルアップ有効 / 無効
/io/#/analogInput	取得のみ	浮動小数点数值	0.0~10.0
/io/#/digitalInput	取得のみ	真偽値	インプット PUSH / RELEASE
/io/#/digitalInputHighMin	取得・設定	浮動小数点数值	0.1~10.0

例:チャンネル1をアウトプットで使用し OV / 10V を切り替え

- set {"path":"/io/1/output", "value":true}\$0a
- set {"path":"/io/1/output", "value":false}\$0a